

USB无线网卡(Mediatek)驱动 安装指南

MTK7601

说明:本安装指南选取Win7系统环境安装,
其它Windows系统可以参考安装使用。

驱动安装：

01. 扫描二维码下载驱动程序。


02. 下载后的文件为压缩文件，需要将其解压。然后选择相应的系统驱动程序进行安装。如图所示：



2. 选择：“安装驱动程序与Mediatek无线网络设定程序”。点击“下一步”，然后点击“安装”按钮开始安装。



3. 安装过程中请不要中断操作，驱动安装好后点击“完成”按钮结束安装。



网卡使用： 网络连接方式一：


1. 单击任务栏右下角图标  打开无线网络列表，双击需要连接的无线网络信号，或点击“连接”按钮，在对话框中输入无线网络连接密码，点击“确定”按钮即可上网。






网络连接方式二：


1. 双击任务栏右下角图标  打开无线网卡客户端管理软件，点击“无线网络”按钮(图示1)，打开右侧无线网络列表，选择“无线网络信号”，并双击(图示2)。




2. 在左下角的对话框中点击“下一步”按钮  (图示3)



3. 在对话框中输入无线网络连接密码(图示4), 点击“下一步”按钮  即可连接上网。





温馨提示:

1. 如果安装步骤选择“只安装驱动程序”，请参考以上步骤安装，联网方式请参考“网络连接方式一”连接。
2. 示例图片搜索到的无线网络信号列表因用户的使用环境会有不同。